

آبمیوه گیری برویل مدل BJB 840



- توصیه های ایمنی برویل
- آشنایی با آبمیوه گیری برویل
 - ✓ نصب اجزای دستگاه
 - ✓ طرز کار آبمیوه گیری برویل
 - ✓ جدا کردن اجزای دستگاه
 - ✓ تمیز کردن دستگاه
 - ✓ عیب یابی دستگاه
- آشنایی با مخلوط کن برویل
 - ✓ نصب اجزای مخلوط کن
 - ✓ طرز کار دستگاه مخلوط کن برویل
 - ✓ جدا کردن اجزای دستگاه
 - ✓ تمیز کردن دستگاه
 - ✓ نکاتی درباره مخلوط کن
 - ✓ عیب یابی دستگاه

مهمترین توصیه های ایمنی برویل

در برویل ایمنی حرف اول را میزند. ما در طراحی و ساخت محصولاتمان در درجه اول به ایمنی مشتری های با ارزشمان فکر میکنیم.

قبل از استفاده با دقت همه دستورالعمل ها را بخوانید و برای استفاده های بعدی به خاطر بسپارید

- قبل از استفاده از آبمیوه گیری برای اولین بار، کلیه برچسب ها و مواد بسته بندی را با دقت از آن جدا نمایید.
- برای جلوگیری از خطر خفگی کودکان، کاور محافظ که به دوشاخه برق می باشد را از دستگاه باز کرده و جدا کنید.
- برای جلوگیری از شوک الکتریکی، سیم برق، دو شاخه و یا موتور دستگاه را در آب یا هر مایع دیگر فرو نبرید.
- همیشه موقع استفاده از دستگاه، آن را روی سطحی صاف و خشک قرار دهید.
- هنگام استفاده، دستگاه را روی صفحه ی ناصاف و یا خیس قرار ندهید.
- دستگاه را لبه ی نیمکت یا میز قرار ندهید، زیرا لرزش دستگاه در هنگام استفاده ممکن است باعث حرکت کردن آن بشود.
- دستگاه را نزدیک سطوح داغ یا جایی که با حرارت در تماس است قرار ندهید.
- قبل از استفاده، پیچ سیم دستگاه را به طور کامل باز کنید.
- مراقب باشید که سیم از لبه ی میز یا پیشخوان آویزان نباشد، با سطوح داغ تماس نداشته باشد و نیز گره نخورده باشد.
- همیشه قبل از روشن کردن دستگاه و وصل برق مطمئن شوید که اجزای دستگاه به درستی در جای خود قرار گرفته اند، در غیر اینصورت دستگاه کار نمی کند.
- قبل از روشن کردن دستگاه اطمینان حاصل کنید که بازوی ایمن در جای خود قرار گرفته است. در حین استفاده از دستگاه هیچ گاه قفل آن را باز نکنید.
- هرگز به قسمت های در حال کار دستگاه دست نزنید.
- هرگونه نگه داری و تمیز کردن دستگاه باید طبق دستورالعمل ها انجام گیرد.

- این دستگاه فقط برای استفاده در منزل است. به غیر از موارد مطرح شده در این دفترچه، از دستگاه استفاده ی دیگری نکنید. بیرون از منزل و یا در وسایل نقلیه مثل قایق از آن استفاده نکنید.
- استفاده از لوازم جانبی که توسط پریل فروخته نشده یا پیشنهاد نشده ممکن است باعث آتش سوزی، صدمه و یا شوک الکتریکی شود.
- هنگامی که دستگاه روشن است آن را بدون مراقبت رها نکنید.

نکات ایمنی برای زمانی که از دستگاه به عنوان آبمیوه گیری استفاده می شود

- قبل از قرار دادن ظرف تفاله در جای خودش، آبمیوه گیری را روشن نکنید.
- اگر سبد صافی آسیب دیده است از دستگاه استفاده نکنید.
- هرگز به دندانها و تیغه ی تیز کوچکی که در وسط سبد صافی قرار دارد، دست نزنید.
- هرگز به تیغه های داخل ظرف آبمیوه گیری دست نزنید.
- هیچگاه با انگشتان مادۀ ی مورد نظر را داخل ظرف آبمیوه گیری فشار ندهید و از وسیله ی مخصوص فشار دادن که دستگاه فراهم آورده استفاده کنید.
- قبل از روشن کردن دستگاه، مواد را داخل ظرف آبمیوه گیری قرار ندهید.
- از میوه های هسته دار استفاده نکنید مگر اینکه هسته ها و یا دانه هایشان را جدا کرده باشید.
- بعد از هر بار استفاده، دستگاه را خاموش کنید. قبل از جا به جا کردن و یا تمیز کردن دستگاه، بستن و یا جدا کردن اجزای دستگاه و همچنین زمانی که می خواهید دستگاه را جمع کنید، از خاموش بودن دستگاه و جدا بودن دوشاخه از پریز اطمینان حاصل کنید.

هشدار: دست و یا اشیاء خارجی را در ظرف آبمیوه گیری قرار ندهید و همیشه از دسته مخصوص فشار دادن استفاده کنید.

نکات ایمنی برای زمانی که از دستگاه به عنوان مخلوط کن استفاده می شود

- هرگز دست خود را داخل پارچ مخلوط کن نبرید مگر اینکه دوشاخه به پریز نباشد. فقط زمانی که مخلوط کن خاموش است از کاردک استفاده کنید.
- زمانی مخلوط کن را روشن کنید که درپوش پارچ مخلوط کن را گذاشته باشید.
- از مخلوط کن جز برای آماده کردن غذا و نوشیدنی، برای کارهای دیگر استفاده نکنید.
- هیچگاه مایعات در حال جوش را داخل دستگاه نریزید. ابتدا صبر کنید تا سرد شود سپس آن را در پارچ مخلوط کن بریزید.
- بعد از هر بار استفاده از دستگاه، آن را خاموش کنید. قبل از جا به جا کردن و یا تمیز کردن دستگاه، بستن و یا جدا کردن اجزای دستگاه و همچنین زمانی که می خواهید دستگاه را جمع کنید، اطمینان حاصل کنید که دستگاه خاموش است و دوشاخه از پریز جدا شده است.

هشدار: تیغه های مخلوط کن تیز هستند، با دقت از آن استفاده کنید.

نکات ایمنی مهم برای استفاده از دستگاه های الکتریکی

- سیم برق را قبل از استفاده کاملاً باز کنید
- مراقب باشید که سیم از لبه ی میز یا پیشخوان آویزان نباشد و با سطوح داغ تماس نداشته باشد و نیز گره نخورده باشد.
- برای جلوگیری از شوک الکتریکی، سیم برق، دوشاخه و یا موتور دستگاه را در آب یا هر مایع دیگر فرو نبرید.
- کودکان و یا اشخاصی که ناتوانی ذهنی و جسمی دارند نباید بدون نظارت از دستگاه استفاده کنند.
- مراقب کودکان باشید که با دستگاه بازی نکنند.
- پیشنهاد می شود که دستگاه به طور منظم چک شود. اگر سیم برق، دوشاخه و یا دستگاه آسیب دیده اند، از آن استفاده نکنید و کل دستگاه را برای تعمیر به نزدیک ترین نمایندگی برویل ببرید.
- هرگونه مراقبتی به غیر از تمیز کردن دستگاه باید در نمایندگی های برویل انجام گیرد.
- این دستگاه فقط برای استفاده ی خانگی است. هیچ استفاده ی دیگری از آن نکنید. در وسایل نقلیه مثل قایق و خارج از منزل از آن استفاده نکنید. استفاده ی نادرست ممکن است به دستگاه آسیب وارد کند.
- نصب کلید امنیتی برای حفاظت بیشتر از دستگاه های الکتریکی پیشنهاد می شود. توصیه می شود کلیدی امنیتی با جریان برق قابل کنترل که بیشتر از 30 MA نباشد وصل کنید. برای این کار با برق کار مشورت کنید.



A. دسته هل دنده غذا

B. سرپوش آبمیوه گیری

C. ظرف تفاله

D. راهنمای سرعت (در تصویر نشان داده نشده)

E. سبد فیلتر

F. کاسه دور فیلتر

G. محل اتصال موتور

H. پایه ی موتور

I. سته قفل ایمنی

J. دکمه START/STOP و کم و زیاد کردن سرعت دستگاه

K. محافظ بار اضافی (زیر پایه موتور قرار دارد)

L. درپوش پارچ مخلوط کن

M. پارچ ۱.۲ لیتری مخلوط کن

N. فرچه پاک کننده نایلونی

نصب دستگاه

- قبل از اولین استفاده، هرگونه برجسب تبلیغاتی و یا هرچیزی که برای بسته بندی به دستگاه شما وصل است از دستگاه جدا کنید. مطمئن شوید که دوشاخه را از پریز کشیده اید.
- با یک پارچه مرطوب پایه ی موتور را کاملا خشک کنید.
- ظرف صافی، سبد صافی، سرپوش دستگاه، دسته هل دنده غذا، پارچ مخلوط کن و درپوش آن و ظرف تفاله را در محلول آب گرم و صابون با دستمالی نرم بشویید و کاملا آب بکشید و خشک کنید، همه اجزا را به غیر از وسیله مخصوص فشار دادن در ماشین ظرفشویی قرار دهید.



۲

۱. پایه ی موتور را بر روی سطحی صاف مثلا روی میز قرار دهید و اطمینان حاصل کنید که دوشاخه را از برق کشیده اید.



۳

۲. کاسه فیلتر را در بالای پایه موتور قرار دهید.

۳. سبد فیلتر را با جهت جفت شدن محرکه موتوری تطبیق دهید و آن را به پایین فشار دهید تا در جای خودش چفت شود. مطمئن شوید که سبد فیلتر به درستی داخل کاسه

فیلتر و بر روی پایه موتور قرار گرفته باشد.



۴

۴. پایین تر از سرپوش دستگاه، دیواره را در کاسه فیلتر قرار دهید.



۵

۵. دسته قفل ایمنی را بلند کنید و در شیارهای دو طرف سرپوش دستگاه قرار دهید. حالا بازوی ایمن باید به صورت عمودی قرار گرفته باشد.



۶

۶. دسته هل دنده غذا را به گونه ای در ظرف آبمیوه گیری منطبق شود. در ظرف آبمیوه گیری قرار دهید که که شیارهای روی آن با برآمدگی های کوچک داخل قسمت بالایی ظرف آبمیوه گیری منطبق شود.



۷

۷. ظرف تفاله را به آرامی در جای خودش قرار دهید.

نکته: برای جمع کردن تفاله ها و راحت شدن تمیز کردن ظرف تفاله، یک کیسه فریزر را داخل ظرف تفاله قرار دهید.



۸

۸. پارچ مخلوط کن را زیر دهانه سمت راست قرار دهید. برای جلوگیری از پاشیدن آب میوه به اطراف، درپوش پارچ را بگذارید.

نکته: به جای پارچ از یک لیوان هم می توان استفاده کرد.

طرز کار دستگاه

۱. میوه یا سبزی مورد نظرتان را شسته و آماده کنید.

پوست میوه هایی که پوست سفت یا غیر قابل خوردن دارند مثل مرکبات، هندوانه و کیوی را قبل از آبیگری جدا کنید. آناناس را هم با پوست و هم بدون پوست می توان استفاده کرد. هسته ی میوه هایی که هسته یا دانه سفت دارند مثل شلیل، هلو، انبه، زردآلو، آلو و گیلان را هم باید جدا کرد.

۲. اطمینان حاصل شود که بازوی ایمن به صورت عمودی و کاملاً در جای خودش قرار گرفته و پارچ هم دقیقاً زیر دهانه ی مورد نظر قرار گرفته باشد.

نکته: برای ایمنی بیشتر، اگر بازوی ایمن به درستی در جای خودش قرار نگرفته باشد دستگاه کار نمی کند.

۳. دوشاخه را به پریزی با برق ۲۴۰/۲۳۰ ولت وصل کنید و بعد دستگاه را با دکمه START/STOP روشن کنید.

نکته: دکمه START/STOP را برای ۲ دقیقه نگه دارید تا به حالت STANDBY درآید. برای اینکه آبمیوه گیری را دوباره فعال کنید ، کلید START/STOP را بزنید.

سرعت	نوع میوه	سرعت	نوع میوه	سرعت	نوع میوه
۵	سیب	۲	کیوی (بدون پوست)	۵	آناناس
۲	زردآلو (بدون هسته)	۲	انبه (بدون پوست و هسته)	۲	آلو (بدون هسته)
۵	چغندر (تمیز شده و پاک شده)	۱	خرنوبه (بدون پوست)	۱	تمشک
۱	بلوبری	۲	شلیل (بدون هسته)	۱	گوجه فرنگی
۴	کلم بروکلی	۳	پرتقال (بدون پوست)	۱	هندوانه (بدون پوست)
۵	کلم بروکسل (پاک شده)	۲	هلو (بدون هسته)	۵	رازیانه
۴	کلم	۵	گلایبی نرم (بدون ساقه)	۱	انگور (بدون دانه)
۵	هویج	۲	گلایبی سفت (بدون ساقه)	۴	خیارهایی که پوستشان نرم است
۴	گل کلم	۵	کرفس		

۴. کلید تنظیم سرعت را بچرخانید و روی سرعت مطلوب تنظیم کنید. برای تنظیم سرعت مناسب برای میوه ها و سبزیجات مختلف از جدول راهنمای صفحه ی ۴ کمک بگیرید. همچنین برای راحتی شما یک راهنمای سرعت داخل محفظه ی تفاله چاپ شده است.

نکته: فقط زمانی که از دستگاه به عنوان مخلوط کن استفاده کنیم می توانیم تنظیماتی برای اسموتی، یخ و پالس داشته باشیم.

۵. دکمه START/STOP را فشار دهید، زمانی که موتور روشن شد با دسته هل دنده غذا به آرامی میوه ی مورد نظر را داخل ظرف آبمیوه گیری قرار دهید. فشار بیش از حد به آن وارد نکنید.

هرچه آرام تر با دسته هل دنده غذا میوه ها را به پایین فشار دهید، آب بیشتری از میوه بدست می آید.

مهم: قبل از اینکه موتور روشن شود میوه را داخل ظرف آبمیوه گیری قرار ندهید.

نکات:

- افزودن مقدار کمی آب لیمو به میوه یا سبزی، مانع سیاه شدن آن ها می شود.
- برای آبگیری گیاهان، جوانه ها و یا سبزی های پربرگ، آن ها را به صورت دسته ای در ظرف آبمیوه گیری بریزید و یا با مواد دیگری ترکیب کنید و برای نتیجه گیری بهتر از سرعت پایین دستگاه استفاده کنید.
- اگر سبزی های پربرگ و گیاهان را به تنهایی در ظرف آبمیوه گیری بریزید، به علت نیروی گریز از مرکز، آب کمتری بدست می آید. بنابراین پیشنهاد می شود که برای آبگیری بهتر با مخلوطی از میوه ها و سبزیجات دیگر آبگیری شود.
- زمانی که می خواهیم مواد مختلفی را آبگیری کنیم، ابتدا برای مواد نرم تر سرعت پایین دستگاه را استفاده می کنیم و سپس سرعت بالاتر را برای مواد سفت تر انتخاب می کنیم. با تعویض سبد صافی بین هر مرحله، بیشترین مقدار آبمیوه حاصل می شود.

۶. همزمان با آبیگری میوه ها و سبزی ها، آب آن داخل پارچ ریخته می شود و تفاله ها در ظرف تفاله روی هم انباشته می شود.

نکته: در حین کار می توانید ظرف تفاله را تخلیه و تمیز کنید که برای این کار باید ابتدا دستگاه را خاموش کنید. قبل از اینکه دوباره دستگاه را روشن کنید، ظرف تفاله را در جای خود قرار دهید. هیچ گاه نگذارید

که ظرف تفاله بیش از حد پر شود زیرا ممکن است بر روی عملکرد دستگاه تأثیر بگذارد.

۷. بلافاصله پس از هر بار استفاده با فرچه ی نایلونی سبد صافی را کاملاً تمیز کرده و بشویید. برای اطلاعات بیشتر راجع به تمیز کردن دستگاه به صفحه ی ۲۰ مراجعه کنید.

محافظ بار اضافی دستگاه

این ابزار محافظ، در مقابل حجم بیش از حد از دستگاه محافظت می کند. اگر Overloading اتفاق بیافتد، این ابزار به طور خودکار موتور را غیر فعال می کند. در این مواقع دوشاخه را از پریز جدا کرده و دکمه

OVERLOAD RESET را فشار دهید. اکنون می توانید دوشاخه را به پریز زده و دوباره از دستگاه استفاده کنید.

محافظ گرمای بیش از حد

این ابزار محافظ در زمان گرمای بیش از حد موتور از دستگاه محافظت می کند. با وجود گرمای بیش از حد، دکمه ی START/STOP قرمز می شود و این ابزار به طور خودکار موتور را غیر فعال می کند. در این

مواقع دو شاخه را از پریز جدا کنید و حداقل ۱۵ دقیقه صبر کنید تا دستگاه خنک شود. سپس دوباره دوشاخه را به پریز زده و از دستگاه استفاده کنید.

محافظ الکترونیکی

اگر موتور متوقف شود این ابزار به صورت اتوماتیک موتور را غیرفعال می کند. اگر موتور از کار افتاد، دکمه ی START/STOP قرمز می شود و این ابزار دستگاه را به طور خودکار غیر فعال می کند. اگر این

اتفاق افتاد دوشاخه را از پریز بکشید و ظرف آبمیوه گیری را تمیز کنید. احتمالا مواد زیادی درون ظرف آبمیوه گیری بوده و یا تکه های مواد به اندازه ی کافی کوچک نبوده اند. پس مواد باید به قطعات کوچکتری

بریده شوند و یا در هر بار استفاده باید مقدار کم تری از مواد داخل ظرف آبمیوه گیری ریخته شود. حالا می توانید دوباره دوشاخه را به پریز زده و از دستگاه استفاده کنید.



۳

جدا کردن اجزای آبمیوه گیری



۵

۱. ابتدا اطمینان حاصل کنید که دستگاه خاموش است و دوشاخه از پریز خارج شده است.

۲. دسته ای را که لبه ی ظرف تفاله قرار دارد، محکم بگیرید و سپس قسمت پایینی ظرف تفاله را بچرخانید.

۳. دسته ی قفل کننده را از روی شیارهای دو طرف سرپوش آبمیوه گیری به سمت پایین بکشید.

۴. وسیله ی مخصوص فشار دادن را از داخل ظرف آبمیوه گیری بردارید.

۵. سرپوش دستگاه را از روی کاسه ی صافی بردارید.

۶. برای برداشتن کاسه ی صافی پایه ی موتور را نگه دارید و به کمک دهانه اش آن را بچرخانید.

۷. کاسه ی صافی را در سینک وارونه کنید تا سبده صافی از آن جدا شود.



۶



۷



هشدار: سبد صافی از صفحه ی برش تیتانیوم با تیغه ها و دندان ها ی بسیار تیز تشکیل شده است. به تیغه ها و دندان ها ی آن دست نزنید.

تمیز کردن دستگاه

همیشه حواستان باشد که قبل از تمیز کردن، چیدن و یا جدا کردن اجزای دستگاه و جمع کردن دستگاه آن را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز جدا کنید.

۱. بلافاصله پس از هر بار استفاده، سبد فیلتر را کاملاً با فرچه مخصوص تمیز کنید. داخل سبد فیلتر را زیر شیر آب با فرچه تمیز کنید و سپس آن را مقابل نور بگیرید تا ببینید که سوراخ های سبد صافی بسته

نباشند. اگر سوراخ ها بسته بودند، سبد را در آب داغ با ۱۰٪ آبلیمو خیس کنید تا سوراخ ها باز شوند. پس از هر بار استفاده، بلافاصله سبد صافی را در ماشین ظرفشویی بشویید و سپس بگذارید تا در مجاورت

هوا خشک شود.

نکته: اگر بلافاصله پس از استفاده نمی توانید سبد صافی را تمیز کنید آن را در آب داغ و صابونی خیس کنید. اگر تفاله ها روی سبد بمانند و خشک شوند، سوراخ های سبد بسته شده و آبمیوه گیری خوب کار

نمی کند. سبد فیلتر را در مواد سفید کننده خیس نکنید.

هشدار: سبد فیلتر از صفحه برش تیتانیوم با تیغه ها و دندان ها ی بسیار تیز تشکیل شده است. به تیغه ها و دندان ها ی آن دست نزنید.

۲. کاسه فیلتر، سرپوش آبمیوه گیری، دسته مخصوص هل دادن، پارچ آبمیوه گیری و درپوش آن و همچنین ظرف تفاله را با محلول آب گرم و صابون و با استفاده از فرچه ی نایلونی یا یک دستمال نرم

بشوید. آن ها را کاملاً آب بکشید و خشک کنید. به غیر از وسیله ی مخصوص فشار دادن بقیه را در ماشین ظرفشویی قرار دهید.

توجه: دسته مخصوص هل دادن را در ماشین ظرفشویی نشویید.

نکته: برخی از اجزای پلاستیکی دستگاه ممکن است در تماس با میوه ها و سبزی های رنگی تغییر رنگ دهند. برای جلوگیری از این اتفاق، این اجزا را بلافاصله پس از استفاده بشویید. اگر بخشی از دستگاه

تغییر رنگ داد، آن را در ۱۰٪ آبلیمو و آب خیس کنید و یا با سمباده یا سیم ظرفشویی آن را تمیز کنید. سبد فیلتر را در مواد سفید کننده خیس نکنید.

۳. با دستمال نرم و مرطوب پایه ی موتور را تمیز کنید و سپس آن را خشک کنید. از سمباده یا سیم ظرفشویی استفاده نکنید زیرا ممکن است سطح پایه موتور را خراش دهند. سیم دستگاه را نیز تمیز کنید.

مشکلات احتمالی

مشکلات احتمالی	راه حل
اگر دستگاه کار نکند و یا در حین استفاده یکمرتبه خاموش شود.	• بررسی کنید که دوشاخه در پریز باشد. • دو شاخه را مستقیماً به پریز وصل کنید. • دوشاخه را به پریز دیگری وصل کنید. • اگر لازم شد برق را خاموش و روشن کنید. • اطمینان حاصل کنید که بازوی ایمنی قفل کننده در جای خودش و به صورت عمودی و در شیارهای دو طرف سرپوش دستگاه قرار گرفته باشد • ممکن است محافظ حجم بیش از حد به صورت اتوماتیک موتور را غیر فعال کرده باشد. دوشاخه را از پریز بکشید و دکمه OVERLOAD RESET که زیر پایه ی موتور است را بزنید. با این کار محافظ بار اضافی RESET می شود و شما دوباره می توانید دوشاخه را به پریز زده و از دستگاه استفاده کنید. • ممکن است محافظ گرمای بیش از حد به صورت اتوماتیک موتور را غیر فعال کرده باشد. درشاخه را از پریز جدا کنید و حداقل ۱۵ دقیقه صبر کنید تا دستگاه خنک شود. اگر دستگاه خوب خنک نشود ممکن است دوباره موتو غیر فعال شود. بعد از خنک شدن دستگاه دوباره می توانید دوشاخه را به پریز بزنید و از آن استفاده کنید. • ممکن است محافظ الکترونیکی به طور خودکار موتور را غیر فعال کرده باشد. دوشاخه را از پریز بکشید و ظرف آبمیوه گیری را تمیز کنید. احتمال دارد که مواد زیادی در ظرف آبمیوه گیری بوده و یا تکه های مواد به اندازه ی کافی کوچک نبوده اند. پس مواد را به قطعات کوچک تری ببرید و یا در هر بار مقدار کمتری را در ظرف بریزید. سپس دوشاخه را به پریز زده و دوباره از دستگاه استفاده کنید

مشکلات احتمالی	راه حل
اگر در حین آبگیری دستگاه از کار بیافتد	• ممکن است محافظ الکترونیکی به صورت اتوماتیک موتور را غیر فعال کرده باشد. دوشاخه را از پریز بکشید و ظرف آبمیوه گیری را تمیز کنید. احتمال دارد که مواد زیادی در ظرف آبمیوه گیری بوده و یا تکه های مواد به اندازه کافی کوچک نبوده اند. پس مواد را به قطعات کوچک تری ببرید و یا در هر بار مقدار کمتری را در ظرف بریزید. سپس دوشاخه را به پریز زده و دوباره از دستگاه استفاده کنید. • قبل از اینکه مواد را داخل ظرف آبمیوه گیری بریزید اطمینان حاصل کنید که موتور دستگاه کار می کند. • اگر پروسه آبگیری شدیدتر از حد نیاز باشد، تفاله ها در زیر سرپوش آبمیوه گیری انباشته می شود. دوشاخه را از پریز بکشید، سرپوش آبمیوه گیری، کاسه فیلتر مجاور و سبد فیلتر را تمیز کنید. دوباره دوشاخه را به پریز بزنید و این بار دستگاه را روی سرعت پایین تر تنظیم کنید و با استفاده از وسیله مخصوص فشار دادن به آرامی مواد را داخل ظرف آبمیوه گیری فشار دهید. • اگر برای میوه ها و سبزیجات سفت از سرعت پایین استفاده شود، به موتور دستگاه فشار زیادی وارد می شود.
تجمع تفاله های زیاد در سوراخ های سبد فیلتر	• آبمیوه گیری را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز بکشید. سرپوش آبمیوه گیری، کاسه ی فیلتر مجاور و سبد فیلتر را تمیز کنید. سپس دوشاخه را به پریز زده و دوباره آبگیری را شروع کنید.
تفاله های خیلی خیس که آبگیری را کاهش می دهد	• مواد را آرام تر با وسیله ی مخصوص فشار دادن در ظرف آبمیوه گیری فشار دهید. • دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز بکشید. با فرچه نایلونی سوراخ های سبد فیلتر را تمیز کنید. زیر شیر آب و با فرچه داخل سبد فیلتر را بشویید و سپس آن را زیر نور بگیرید. بررسی کنید که سوراخ های سبد فیلتر بسته نباشند. اگر سوراخ ها بسته بودند، سبد را در آب داغ با ۱۰٪ آبلیمو خیس کنید تا سوراخ ها باز شوند. سبد فیلتر را در ماشین ظرفشویی بشویید. با تمیز کردن سبد فیلتر از تجمع تفاله ها که مانع آبگیری می شوند جلوگیری میشود.
زمانی که نمی توان تنظیمات اسموتی، یخ یا پالس را انتخاب کرد	• فقط در صورتی که از دستگاه به عنوان مخلوط کن استفاده شود می توان این گزینه ها را انتخاب کرد.

مشکلات احتمالی	راه حل
زمانی که آبمیوه بین دیواره سرپوش و سبد فیلتر مجاور نشست می کند	• مواد را آرام تر با وسیله ی مخصوص فشار دادن در ظرف آبمیوه گیری فشار دهید. • برای سبزی ها و میوه های آبدار مثل گوجه فرنگی و هندوانه باید از سرعت های پایین تر استفاده شود. • مطمئن شوید که اجزای دستگاه به درستی در جای خود قرار دارند • دیواره سرپوش باید کاملاً در وسط ظرف تفاله و کاسه فیلتر قرار گرفته باشد
آبمیوه از آبمیوه گیری به بیرون می پاشد	• مواد را آرام تر با دسته مخصوص هل دادن در ظرف آبمیوه گیری فشار دهید.
زمانی که چراغ قرمز روشن می شود	• ممکن است محافظ گرمای بیش از حد به طور خودکار موتور را غیر فعال کرده باشد. در این صورت دکمه ی روشن/خاموش قرمز می شود. دوشاخه را از پریز خارج کنید و اجازه دهید تا دستگاه به مدت ۱۵ دقیقه خنک شود. مدت زمان کمتر ممکن است دوباره باعث غیر فعال شدن موتور گردد. پس از خنک شدن دستگاه دوباره می توانید دوشاخه را به پریز زده و از دستگاه استفاده کنید. • ممکن است محافظ الکترونیکی به صورت اتوماتیک موتور را غیر فعال کرده باشد که در این صورت دکمه ی on/off قرمز می شود. دوشاخه را از پریز جدا کنید و ظرف آبمیوه گیری را تمیز کنید. احتمال دارد که مواد زیادی درون ظرف آبمیوه گیری بوده و یا تکه های مواد به اندازه ی کافی کوچک نبوده اند. پس مواد باید به قطعات کوچکتری بریده شوند و یا در هر بار استفاده باید مقدار کمتری از مواد داخل ظرف ریخته شود. سپس دوشاخه را به پریز زده و دوباره از دستگاه استفاده کنید.

استفاده از مخلوط کن



A. درپوش داخلی

B. درپوش به همراه دسته حلقه ای کمکی

C. پارچ ۱.۵ لیتری درجه بندی شده

D. واشر سیلیکونی جداشدنی

E. اجزای تیغه تفکیک شدنی

F. ابزار جدا کردن تیغه

G. اتصال محرک موتور

H. پایه ی موتور

I. بازوی ایمنی قفل کننده

J. دکمه START / CANCEL و ولوم کنترل سرعت

K. دکمه overload reset (در زیر پایه موتور قرار دارد)

نصب مخلوط کن

قبل از اولین استفاده از مخلوط کن، هرگونه لوازم بسته بندی و برچسب تبلیغاتی را از دستگاه جدا کنید. مطمئن شوید که سیم برق به پریز دیوار وصل نشده است. پایه موتور را با یک دستمال نرم و مرطوب پاک کرده و کاملاً خشک کنید.

درپوش، درب داخلی، پارچ مخلوط کن، واکس سیلیکونی قابل حمل، تیغه نصب شده را با آب گرم و صابون بشویید و آبکشی کنید سپس کاملاً خشک کنید.

- پارچ مخلوط کن را نیمه از آب گرم (نه داغ) پر کنید و یک تا دو قطره مایع ظرفشویی به آن اضافه کنید. پارچ مخلوط کن را روی پایه موتور قرار دهید. سرعت 1/MIX مخلوط کن را انتخاب کرده و اجازه دهید ۱۰ تا ۲۰ ثانیه کار کند. پارچ مخلوط کن را برداشته و محتویات آن را خارج کنید. پارچ مخلوط کن را آبکشیده تا تمیز شود. کاملاً خشک کنید.

یا

- این قطعات را به صورت معمولی درون ماشین ظرفشویی قرار دهید. واکس سیلیکونی و تیغه نصب شده را که قابل جدا شدن هستند از پارچ مخلوط کن جدا کرده و با درپوش و درب داخلی در طبقه اول ماشین ظرفشویی قرار دهید. پارچ مخلوط کن باید درون ظرفشویی به سمت پایین قرار داده شود (دهانه پارچ رو به بالا قرار بگیرد) تا المنتهای گرمایشی ماشین ظرفشویی به پایه پارچ صدمه ای نزنند.

۱- پایه موتور را روی سطح صاف و خشک مثل میز قرار داده و مطمئن شوید که سیم برق از خروجی دیوار جدا شده باشد.

۲- لبه بالایی واکس سیلیکونی را رو به پایین بر روی تیغه نصب شده قرار داده و به سمت پایین هل دهید تا در جای خود قرار گیرد و صدای کلیک را بشنوید .

هشدار : هنگام استفاده از تیغه مخلوط کن احتیاط کنید زیرا تیغه ها بسیار تیز بوده و استفاده نادرست آنها باعث آسیب به شما می شوند.





۳



۴



۵

۳- تیغه نصب شده را درون پارچ مخلوط کن وارد کرده و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا در جای خود با ایمنی قفل شود.



۶



۶

۴- توسط دسته پارچ مخلوط کن که در سمت چپ آن قرار دارد، پارچ را روی پایه دستگاه قرار دهید.

۵- بازوی ایمنی قفل کننده را بالا برده و آن را درون شیارهای اطراف پایه پارچ مخلوط کن قرار داده و قفل کنید. حالا بازوی ایمنی قفل کننده باید در حالت عمودی قرار داشته باشد.

۶- درپوش را به صورت محکم بر روی پارچ مخلوط کن قرار داده و درب داخلی را با چرخاندن در جهت عقربه های ساعت با ایمنی کامل در جای خود قفل کنید.

عملکرد دستگاه مخلوط کن برویل

۱- مطمئن شوید که مخلوط کن با بازوی ایمنی قفل کننده در حالت عمودی خود به درستی نصب شده است.

نکته: به منظور امنیت بیشتر، در صورت قفل نبودن بازوی ایمنی قفل کننده در حالت عمودی دستگاه شروع به کار نخواهد کرد.

۲- غذا یا مایعات را درون پارچ مخلوط کن ریخته و مطمئن شوید که از حداکثر آن فراتر نرفته باشد. زمانی که تا خط MAX و یا نزدیکی آن پارچ را پر کردید، مطمئن شوید که با یکدست خود درب را نگه داشته اید تا در طول عملکرد تغییر مکان ندهد.

نکته: اگر هر نوع مایعی را بر روی پایه دستگاه دیدید، از خاموش شدن آن اطمینان حاصل کرده فوراً پایه موتور را با دستمال کاغذی یا حوله نرم خشک کرده و سپس از نصب صحیح واکس سیلیکونی متحرک و تیغه نصب شده اطمینان حاصل کنید.



۳- درپوش را محکم بر روی پارچ مخلوط کن قرار داده و درب داخلی را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا در جای خود با ایمنی کامل قفل شود.

نکته: درپوش دارای یک حلقه پلاستیکی است. این حلقه جهت برداشتن راحت تر درپوش طراحی شده است، با این حال خیلی محکم به پارچ مخلوط کن وصل شده تا از

تغییر مکان دستگاه در حین کار جلوگیری کند.

۴- سیم برق را به برق با ولتاژ ۲۳۰ یا ۲۴۰ وصل کنید. چراغ دکمه START/STOP روشن خواهد شد.

نکته: چراغ دکمه ۲ دقیقه قبل از رفتن به حالت آماده به کار روشن خواهد ماند. برای فعال کردن مخلوط کن و خارج کردن آن از حالت آماده به کار دکمه START/STOP را فشار دهید.

۵- دکمه START/STOP را بچرخانید تا به سرعت دلخواه برسد. برای اطمینان شما راهنمای سرعت مخلوط کن بر روی سری استیل ضد آب پارچ مخلوط کن حک شده است.

۶- دکمه START/STOP را فشار دهید. اگر لازم است از درب داخلی ۳۰ میلی برای اندازه گیری و اضافه کردن مواد در حین مخلوط کردن استفاده کنید. درب داخلی را زمانی که سرعت بر روی 1/MIX،

2/CHOP or 3/BLEND قرار دارد می توانید بردارید و مواد را به مخلوط اضافه کنید. زمانی که دستگاه در حال کار کردن با سرعت بالاتری است یا پارچ مخلوط کن تا خط MAX و یا نزدیک به آن پر

شده است، یا با مواد غذایی داغ پر شده، ابتدا دستگاه را خاموش کرده سپس مواد را اضافه کنید.

نکته: علاوه بر تنظیمات سرعت پنج گانه، مخلوط کن مجهز به ۳ ویژگی دیگر نیز هست.

• تنظیمات SMOOTHIE و ICE

- اینها فرآیند از قبل برنامه ریزی شده ای است که به صورت خودکار زمان و سرعت مخلوط کردن را تنظیم می کند تا نتیجه مخلوط کردن بهتر باشد. درجه کنترل سرعت را روی تنظیمات ICE یا SMOOTHIE قرار دهید. فرآیند اتوماتیکی شروع به کار خواهد کرد سپس خاموش خواهد شد. ممکن است که در طول پروسه متوجه تغییر سرعت شوید که طبیعی است.
- فرآیند تا زمانی که یک قالب یخ استاندارد و یا ۱۲ تا ۱۴ تکه یخ در یک زمان در دستگاه ریخته شود ، ادامه پیدا می کند. نوع یخ هایی که استفاده شده بر روی استحکام یخ های خرد شده تأثیرگذار خواهد بود.
- برای درست کردن یخ پودر شده برای نوشیدنی ها و کوکتل ها از تنظیمات ICE استفاده کنید و از یخی که مستقیماً از فریز با دمای ۵- یا ۶- درجه سانتی گراد یا کمتر خارج شده و بزرگ و خشک و سفت هست بهره ببرید.
- یخ های ریزتر، آب شده و یا توخالی یخ های درشت تری را به وجود خواهند آورد که قابل استفاده به عنوان خنک کننده در نوشیدنی ها خواهند بود.

• تنظیم PULSE

- برای مواد خوراکی که نیاز به فشار کمتری دارند نظیر ترکیبات سفت و درشت از تنظیم PULSE استفاده کنید. درجه کنترل سرعت را بچرخانید و روی PULSE قرار دهید. هر بار دکمه STARRT/STOP را فشار دهید تا مخلوط پالس شود.

۷- برای متوقف کردن مخلوط کن در هر زمانی دکمه START/STOP را فشار دهید. بازوی ایمنی قفل کننده را پایین آورده و مطمئن شوید که قبل از برداشتن پارچ مخلوط کن از روی پایه، تیغه ها کاملاً متوقف شده اند.

نکته: اگر لازم است، مخلوط کن را خاموش کنید و مطمئن شوید که تیغه ها کاملاً متوقف شده اند سپس از کاردک پلاستیکی برای هم زدن یا خالی کردن محتویات پارچ استفاده کنید. درپوش را جا بزنید سپس شروع به کار کردن دوباره با دستگاه کنید. از وسایل فلزی که باعث آسیب دیدگی تیغه ها و پارچ مخلوط کن می شوند استفاده نکنید.

۸- بعد از هر بار مصرف، تیغه محرک با واکس سیلیکونی را که هنوز در جای خود قرار دارند از پارچ مخلوط کن خارج کنید. واکس سیلیکونی را از تیغه محرک جدا کنید. پارچ مخلوط کن، درب داخلی، درپوش پارچ، واکس سیلیکونی و تیغه محرک را در آب گرم و صابون شسته و درون ماشین ظرفشویی قرار دهید. (به صفحه ۳۹ تمیز کردن مخلوط کن) مراجعه شود. سپس فوراً پارچ را تا نیمه از آب گرم (نه آب داغ) پر کرده و ۱ تا ۲ قطره مایع ظرفشویی در آن بریزید. پارچ را بر روی پایه موتور قرار دهید. سرعت 1/MIX را انتخاب کرده و اجازه دهید دستگاه ۱۰ تا ۲۰ ثانیه کار کند. پارچ را خارج کرده و محتویات آن را خالی کنید. با آب گرم بشویید تا کاملاً تمیز شود.

آبمیوه گیری و مخلوط کن برویل مجهز به وسایل حفاظتی به منظور احتیاط و ایمنی برای جلوگیری از خدمات فردی یا آسیب به وسیله می باشد.

حفاظت از دستگاه در برابر اضافه بار

این ویژگی حفاظتی از صدمه دیدن موتور دستگاه در برابر حجم اضافه بار محافظت می کند. اگر دستگاه بیش از حد پر شود، حفاظت اضافه بار به صورت خودکار موتور دستگاه را خاموش می کند. زمانی که این اتفاق افتاد سیم برق را از دو شاخه جدا کنید دکمه overload reset را که در قسمت زیرین پایه موتور است فشار دهید. این کار حفاظت اضافه بار را مجدد تنظیم می کند، شما می توانید دوباره سیم برق را به پریز زده و مثل قبل به صورت معمولی به کار خود ادامه دهید.

حفاظت از دستگاه در برابر گرمای اضافی

این ویژگی حفاظتی از صدمه دیدن موتور دستگاه در برابر گرمای بیش از حد محافظت می کند. اگر دستگاه بیش از حد گرم شود، دکمه START/STOP قرمز خواهد شد و محافظ اضافه گرما به صورت خودکار موتور را خاموش خواهد کرد. زمانی که این اتفاق افتاد، سیم را از برق جدا کرده و اجازه دهید دستگاه ۱۵ دقیقه خنک شود. سپس سیم را مجدداً به برق زده و به صورت معمولی شروع به کار کنید.

محافظ الکتریکی

این ویژگی حفاظتی زمانی که موتور از حرکت باز می ایستد به صورت خودکار آن را خاموش می کند. اگر موتور از حرکت ایستاد، دکمه START/STOP قرمز خواهد شد و وسیله حفاظتی به صورت خودکار موتور را غیرفعال می کند. زمانی که این اتفاق افتاد و سیم برق را از پریز برق بکشید. ممکن است که یکبار حجم زیادی از غذا را مخلوط کرده باشید و یا قطعات مواد خیلی ریز نبوده باشند. سعی کنید که مقداری از غذا را خالی کرده و یا هر تکه غذا را به مقدار کوچکتري تقسیم کنید. برای گرفتن نتیجه بهتر غذا باید به قطعات ۲ سانتی خرد شود. سپس سیم برق را به پریز زده و استفاده معمولی خود را شروع کنید.

جدا کردن اجزای مخلوط کن



۲

۱- مطمئن شوید که مخلوط کن خاموش شده است و سیم برق از پریز برق در آورده شده است.

۲- دسته ایمنی قفل کننده را به سمت پایین کشیده و از شیارهای دو طرف پایه پارچ مخلوط کن خارج کنید.



۴

۳- پارچ مخلوط کن را از روی پایه موتور بردارید.

۴- تیغه محرک را (با واشر سیلیکونی) از روی پایه پارچ مخلوط کن با چرخش برخلاف عقربه های ساعت خارج کنید. سری استیل ضدزنگ بر روی پارچ مخلوط کن

غیرقابل حرکت است.

نکته: اگر در آوردن تیغه نصب شده با دست برایتان کار دشواری است، از ابزار در آوردن تیغه که بر روی دستگاه است استفاده کرده و آن را روی تیغه قرار داده و برخلاف عقربه

های ساعت بچرخانید تا باز شود.



هشدار: زمانی که دست به تیغه های مخلوط کن می زنید بسیار مراقب باشید زیرا خیلی تیز هستند. استفاده نادرست از آنها منجر به آسیب دیدگی می شود.



۵

۵- واشر سیلیکونی را از روی تیغه محرک بردارید.

تمیز کردن مخلوط کن برویل

همیشه مطمئن شوید که سیم دستگاه برق خارج شده است سپس اقدام به تمیزی، جداسازی یا نصب یا نگهداری وسیله کنید. بازوی ایمنی قفل کننده را به سمت پایین بکشید تا از شیارهای دو طرف پایه پارچ مخلوط کن جدا شود.

۱- بعد از هر بار مصرف فوراً درب درونی، درپوش، پارچ مخلوط کن، واشر سیلیکونی متحرک و تیغه نصب شده متحرک را در آب گرم و صابون با یک دستمال نرم بشویید. برای از بین بردن بوی مواد غذایی

نظیر سیر، ماهی و بعضی سبزیجات، قطعات جدا شده را ۱۰ دقیقه در آب و صابون گرم خیس کنید. سپس با یک ماده شوینده و برس شستشو آن را تمیز کنید، آبکشی کرده و کاملاً خشک کنید.

- فوراً پارچ مخلوط کن را تا نیمه از آب گرم (نه داغ) پر کنید و ۱ تا ۲ قطره مایع ظرفشویی به آن اضافه کنید. پارچ مخلوط کن را روی پایه موتور قرار دهید. سرعت 1/MIX را انتخاب کرده و دستگاه را ۱۰ تا ۲۰ ثانیه روشن کنید. محتویات پارچ را خالی کنید. با آب گرم شسته و کاملاً خشک کنید.

یا

- سریعاً این قطعات را درون ماشین ظرفشویی قرار دهید و به صورت معمولی بشویید. تیغه نصب شده با واشر سیلیکونی را از درون پارچ مخلوط کن خارج کنید. واشر را از تیغه جدا کرده و در طبقه اول ماشین ظرفشویی قرار دهید. درپوش و درب داخلی را نیز درون ماشین بگذارید. پارچ باید به صورت برعکس درون ماشین قرار گیرد و ته آن رو به بالا باشد، بر اثر گرمای زیاد المنت های ظرفشویی به آن صدمه وارد نشود.

هشدار: زمانی که از تیغه های مخلوط کن استفاده می کنید بسیار احتیاط کنید. زیرا استفاده نادرست از آنها منجر به آسیب دیدگی می شود.

۲- پایه موتور را با یک دستمال نم دار تمیز کرده و کاملاً خشک کنید. از دستمال زبر یا شوینده های قوی برای تمیز کردن پایه موتور استفاده نکنید زیرا باعث خراشیدگی سطح آن می شوند. هرگونه ماده غذایی اضافی را از روی سیم برق پاک کنید.

راهنمای مخلوط کن برویل

- برای تهیه مواد غذایی نظیر مایونز، سس ها و مزه دار کننده ها از سرعت پایین (۱-۳ BLEND، CHOP، MIX) استفاده کنید.
- برای تهیه غذاهایی نظیر پوره، سوپ و هوادهی مایعات از سرعت بالا (۴-۵ PUREE، LIQUIFY) استفاده کنید.
- از تنظیم SMOOTHIE برای درست کردن نوشیدنی ها چه از مواد مایع یا چه از مواد جامد استفاده کنید.
- از تنظیم ICE برای درست کردن خرد یخ استفاده کنید. فرآیند را ادامه دهید تا یک قالب یخ و یا ۱۲ تا ۱۴ تکه یخ یکبارہ پردازش شوند. نوع یخ بر روی خرد یخ های تولید شده تأثیرگذار خواهد بود.
- برای تهیه یخ پودری و نرم برای نوشیدنی ها و کوکتل ها از یخ درشت، خشک و سفت که مستقیماً از فریزر خارج شده استفاده کنید. یخ های ریز و نرم، آب شده به عنوان خنک کننده مورد مصرف قرار می گیرند.
- از سیستم pulse برای غذاهایی استفاده کنید که نیاز کمتری برای مخلوط شدن دارند نظیر آجیلها
- از درب داخلی ۳۰ میلی برای اندازه گیری و اضافه کردن مواد غذایی در حالی که دستگاه در حال کار کردن است استفاده کنید. درب درونی را برداشته و مواد غذایی را زمانی که سرعت روی ۱ / MIX و ۲ / CHOP یا ۳ / BLEND است به پارچ اضافه کنید. زمانی که پارچ مخلوط کن تا خط MAX یا نزدیک آن پر شده است یا پارچ از مواد غذایی داغ پر شده است دستگاه را خاموش کرده و بعد مواد دیگر را اضافه کنید.
- مطمئن شوید که مواد غذایی به قطعات ۲ سانتی خرد شده اند تا نتیجه بهتری بگیرید.
- مواد سخت تر بهتر پوره می شوند اگر پارچ مخلوط کن را یک چهارم تا یک دوم پر شده باشد.

- از چندین ماده غذایی استفاده کنید. مواد غذایی مایع را قبل مواد جامد درون پارچ بریزید مگر اینکه دستور تهیه آن مشخص شده باشد.
- از مخلوط کن برای میکس کردن ترکیبات متراکم و سنگین نظیر خمیر یا پوره سیب زمینی استفاده نکنید. گرچه مواد غذایی که ضخامت کمتر اما ترکیب سنگین تری دارند ممکن است مخلوط شوند اما بسته به غذایی که در حال پردازش است، یکی از وسیله های محافظتی ایمنی موتور فعال خواهند شد. (به صفحه ۳۶ مراجعه کنید)
- به همین علت توصیه می کنیم که قبل از این که مخلوط کن را خاموش کرده و مواد را با کاردک پلاستیکی هم بزنیم به ترکیبات سنگین برای ۳ ثانیه وقفه دهیم تا مخلوط شوند. در صورت مخلوط کردن به شیوه عادی، توصیه می کنیم که تنها تا یک دقیقه وقفه دهیم تا مواد بیش از حد مخلوط نشوند.
- هرگز از مخلوط کن در حالی که درب آن را نبسته اید استفاده نکنید.
- پارچ مخلوط کن را تا بالای خط MAX پر نکنید. زمانی که آن را تا نزدیکی خط MAX پر می کنید مطمئن شوید که یک دست خود را روی درپوش قرار داده اید تا در طول عملکرد تغییر مکان ندهد.
- زمانی که موتور دستگاه در حال کار کردن است هرگز چیز دیگری غیر از ماده غذایی یا مایعات را درون پارچ مخلوط کن قرار ندهید.
- مواد در حال جوشیدن را به درون پارچ مخلوط کن نریزید. اجازه دهید تا کمی سرد شوند. ابتدا سرعت ۱ / MIX را انتخاب کنید و سپس در صورت لزوم سرعت را افزایش دهید.
- از پارچ مخلوط کن برای نگهداری غذا استفاده نکنید.

مشکلات احتمالی	راه حل
مخلوط کن در حال آبیگری ناگهانی خاموش می شود و یا کار نمی کند.	• بررسی کنید که دو شاخه با ایمنی کامل به پریز برق وصل شده باشد. • دو شاخه برق را به یک خروجی مستقل بزنید. • اگر لازم است برق را خاموش و روشن کنید . • مطمئن شوید که بازوی قفل شونده با ایمنی کامل در جای خود بالا است و به دو شیار اطراف پایه پارچ مخلوط کن قفل شده است. • ممکن است ویژگی محافظت دستگاه در برابر حجم بیش از حد به صورت خودکار موتور را غیرفعال کرده باشد. سیم برق را از پریز برق جدا کرده و دکمه overload reset را در زیر پایه موتور فشار دهید. این عمل محافظت در بابر حجم بیش از حد را مجدد تنظیم می کند و به شما این امکان را می دهد تا سیم برق را به پریز وصل کرده و مثل سابق از آن استفاده کنید. • ویژگی محافظت در برابر گرمای بیش از حد ممکن است به صورت خودکار موتور را غیرفعال کرده باشد. دستگاه را از برق جدا کرده و ۱۵ دقیقه اجازه دهید تا خنک شود. زمان سرد شدن که کافی نباشد دوباره موتور دستگاه غیرفعال می شود. بعد از مدت زمان کافی برای خنک شدن دو شاخه را به برق زده و مثل قبل از آن استفاده کنید. • محافظ الکترونیکی ممکن است به صورت خودکار موتور را غیرفعال کرده باشد. دو شاخه را از برق جدا کنید. ممکن است که غذای زیادی به یکباره مخلوط شده باشد و یا تکه های غذا خیلی بزرگ بوده باشند. سعی کنید کمی از حجم غذا کم کنید، قطعات غذا را ریزتر کنید. برای گرفتن نتیجه بهتر باید تکه های غذا از ۲ سانتی متر بزرگتر نباشند. سپس سیم برق را مجدداً به پریز وصل کرده و به کار خود به صورت نرمال ادامه دهید.

مشکلات احتمالی	راه حل
به نظر می‌رسد موتور دستگاه متوقف شده است.	یکی از ویژگی‌های محافظت از دستگاه فعال شده اند، اگر که موتور بر اثر حجم بیش از حد یا گرمای بیش از حد از کار افتاده باشد. سیم برق را از پریز برق جدا کنید. ممکن است که غذای زیادی به یکباره مخلوط شده و یا قطعات غذا به حد کافی کوچک نبوده اند. سعی کنید که غذا را تمیز کرده و به قطعات ریزتر برش دهید یا در هر نوبت حجم کمتری از غذا را وارد کنید. ممکن است نیاز باشد که مقداری از حجم غذا کم کنید سپس دوباره آن را به برق وصل کنید و به صورت قبل از آن استفاده کنید.
غذا به طور یکنواخت خرد نشده است.	ممکن است که مقدار زیادی غذا یکباره خرد شده باشد و یا قطعات غذا به حد کافی کوچک نبوده باشند. سعی کنید غذا را ریزتر کنید و یا در هر نوبت مقدار کمتری غذا وارد دستگاه سازید. برای گرفتن نتیجه بهتر باید قطعات غذا بزرگتر از ۲ سانت نباشند.
غذا خیلی ریز خرد شده و یا آبکی است.	غذا بیش از حد مخلوط شده است. از تنظیمات PULSE استفاده کنید و یا زمان کمتری غذا را مخلوط کنید.
غذا به تیغه می چسبد.	- غذای زیادی یکباره درون مخلوط کن قرار گرفته است. سیم برق را از دو شاخه دربیارید. کمی از حجم غذا را کم کنید و با یک کاردک پلاستیکی آن را هم بزنید سپس ادامه دهید. - مخلوط خیلی سفت است. مخلوط سفت خیلی بهتر ترکیب می شود اگر که پارچ یک دوم تا یک چهارم پر شده باشد. ممکن است لازم باشد تا برق دستگاه را از دو شاخه جدا کنید و هرزگاهی با یک کاردک مواد را هم زده و از کناره های پارچ جمع کنید.
پارچ مخلوط کن چکه می کند.	قبل از برداشتن پارچ مخلوط کن از روی پایه موتور، سیم برق را از پریز جدا کنید. بررسی کنید که واشر سیلیکونی متحرک با اطمینان به تیغه محرک وصل باشد. سپس تیغه را بر روی پایه پارچ مخلوط کن قرار داده و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا در جای خود قفل شود.

مشکلات احتمالی	راه حل
یخ به درجه دلخواه خرد شدن نمی رسد.	- از تنظیمات ICE استفاده کنید تا یخ را خرد کنید. کار را تا زمانی ادامه دهید که مکعب های یخ استاندارد یا ۱۲ تا ۱۴ تکه یخ به یکباره مخلوط شوند. - نوع یخ تأثیر بسزایی روی میزان خرد شدن یخ دارد. برای درست کردن یخ پودری برای نوشیدنی ها و کوکتل ها از قطعات یخ خشک و بزرگ که مستقیماً از فریز خارج شده اند استفاده کنید. (دمای منفی ۵ تا ۶ درجه سانتیگراد تا ۲۲۰ درجه فارنهایت یا کمتر) قطعات یخ ریزتر و آب شده یا تو خالی، یخهای درشت تری را میدهند که برای خنک کردن مورد استفاده قرار می گیرند.
پارچ مخلوط کن بو می دهد	- برای از بین بردن بوی بد نظیر بوی سیر، ماهی و بعضی سبزیجات، پارچ مخلوط کن را جدا کنید و قطعات آن را برای ۱۰ دقیقه درون آب صابون گرم خیس کنید. سپس با یک مایع شوینده ملایم شسته و با فرچه تمیز کنید. آن را آب کشیده و کاملاً خشک کنید. - بعد از هر بار مصرف همیشه مطمئن شوید که فوراً پارچ مخلوط کن را کاملاً تمیز کرده اید.
چشمک زدن چراغ قرمز	- امکان دارد که ویژگی محافظت از گرمای بیش از حد به صورت خودکار موتور را غیرفعال کرده باشد. اگر این اتفاق افتاد چراغ دکمه START/STOP شروع به چشمک زدن و قرمز شدن خواهد کرد. سیم برق را از پریز جدا کنید و اجازه دهید که دستگاه ۱۵ دقیقه سرد شود. اگر زمان خنک شدن کافی نباشد موتور دوباره غیرفعال خواهد شد. بعد از زمان کافی برای خنک شدن، دستگاه را به برق زده و مثل سابق از آن استفاده کنید. - ممکن است محافظ الکترونیکی به صورت خودکار موتور را غیرفعال کرده باشد. اگر این اتفاق افتاد چراغ دکمه روشن / توقف قرمز خواهد شد. سیم برق را از دو شاخه جدا کنید. ممکن است که به یکباره حجم زیادی از غذا را مخلوط کرده باشید و یا تکه های غذا خیلی ریز نبوده باشند. سعی کنید که حجم غذا را کمتر کنید، تکه های غذا را کوچکتر و یا در هر نوبت حجم کمتری از غذا را وارد پارچ کنید. برای گرفتن نتیجه بهتر تکه های غذا نباید از ۲ سانتی متر بزرگتر باشند. سپس سیم برق را به پریز وصل کرده و کار خود را مثل قبل ادامه دهید.